


- I** TRASMETTITORE PER COMANDO
AUTOMAZIONE CANCELLI
- GB** TRANSMITTER FOR GATE
AUTOMATION SYSTEM
- F** ÉMETTEUR POUR COMMANDE
D'AUTOMATISME DE PORTAILS
- D** HANDSENDER FÜR TORANTRIEBE
- E** TRANSMISOR PARA MANDO
AUTOMATISMOS CANCELAS
- P** TRANSMISSOR PARA COMANDO
AUTOMATISMOS PARA PORTOES

tasto nascosto
hidden key
touche cachée
verborge ne taste
tecla escondida
tecla escondida



MITTO W LINK 12 V 4CH

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ / DECLARATION OF CONFORMITY / DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / DECLARACION DE CONFORMIDAD / DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

BFT S.p.a.

Indirizzo / Address / Adresse / Adresse / Dirección / Endereço:

Via Lago di Vico 44
36015 - Schio
VICENZA - ITALY

- Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto: / Declares under its own responsibility that the following product:
/Déclare sous sa propre responsabilité que le produit: / Erklärt auf eigene Verantwortung, daß das Produkt: / Declara, bajo su propia responsabilidad, que el producto: / Declara, sob a sua responsabilidade, que o produto:

Sistema radiocomando / Radio control system / Système radiocommande / Fernsteuerungssystem / Sistema de radiomando
/Sistema radiocomando


MITTO W LINK 4 12V

- È conforme ai requisiti essenziali di sicurezza delle Direttive: / It complies with the main safety requirements of the following Directives: / Est conforme aux exigences essentielles de sécurité des Directives: / Es entspricht den grundlegenden Sicherheitsbedingungen der Direktiven: / Es conforme a los requisitos esenciales de seguridad de las Directivas: / Está conforme aos requisitos essenciais de segurança das Directivas:

APPARECCHIATURE RADIO / RADIO SETS / INSTALLATIONS RADIO / RADIOAPPARATE / RADIOEQUIPOS /
RADIOAPARELHOS 99/5/CEE (ETSI EN 301 489-3 (2000) +ETSI EN 301 489-1 (2000), ETSI EN 300 220-3
(2000), EN60950) (e modifiche successive / and subsequent amendments / et modifications successives / und ihren
nachfolgende Änderungen / e modificações sucessivas / y modificaciones sucesivas).

SCHIO, 30/01/2008

Il Rappresentante Legale / The legal Representative
Le Représentant Légal / Der gesetzliche Vertreter
El Representante Legal / O Representante legal


(GIANCARLO BONOLLO)

1) DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATIONS - CARACTÉRISTIQUES TECHNI- SCHE - DATEN TECHNIQUES - DATOS TECNICOS - DADOS TÉCNICOS

Frequenza, Frequency, Fréquence, Frequenz, Frecuencia, Frequência:....433.92MHz

Pila, battery, Pile, Batterie, Pila, Pilha:.....12V

Portata (dipende dalle condizioni ambientali), Range (variable in relation to environmental conditions), Portée (variable selon les conditions environnementales), Reichweite (jeweils abhängig von den Umgebungsbedingungen), Alcance (depende de las condiciones ambientales), Alcance (variável dependendo das condições ambientais):...50 / 100 m

mod.:.....MITTO W LINK 12 V 4CH



((ER-Ready))



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
INTEGRATO CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2000 =
UNI EN ISO 14001:2004

Via Lago di Vico 44
36015 Schio (Vi) - Italy
Tel. +39 0445 69 65 11
Fax. +39 0445 69 65 22
www.bft.it
e-mail: info@bft.it



Radiocomando per porte e cancelli da utilizzare nei seguenti paesi: (AT BE DK FI FR DE)
Radiocontrol for doors and gates to be used in the following countries: (GB IE IT LU NL PT)
Radio commande pour portes et portails à utiliser dans les pays suivants: (ES SE IS)
Fernsteuerung für Türen und Tore, die in folgenden Ländern benutzt werden darf: (NO CH GR)
Radiocomando para puertas y verjas a utilizarse en los siguientes países:
Radiocomando para portas e portões a utilizar nos seguintes Países:



2) MANUTENZIONE

Una diminuzione della portata della trasmittente può essere dovuta alle batterie che si stanno scaricando. Quando il led, alla pressione di T1 della trasmittente lampeggia, indica che le batterie sono scariche e devono essere sostituite. I terminali delle batterie non devono essere cortocircuitati o toccati con le mani. Istruzioni soggette a variazioni senza avviso.

2) MAINTENANCE

Any reduction in the transmitter capacity may be due to the batteries getting flat. If the LED of the transmitter flashes when pressing T1, it means that the batteries are flat and must be replaced. Instructions are subject to change without notice. The terminals of the batteries should not be short-circuited or touched with the hands.

2) ENTRETIEN

Une réduction de la portée de l'émetteur peut être due aux batteries en train de se décharger. Quand la del de l'émetteur clignote, après la pression de T1, cela indique que les batteries sont à plat et qu'il faut les remplacer. Éviter de court-circuiter ou de toucher avec les mains les bornes des batteries. Ces instructions peuvent être modifiées sans préavis.

2) WARTUNG

Wenn die Reichweite des Senders abnimmt, kann es sein, dass die Batterien fast entladen sind. Blinkt die LED bei Betätigung der Sendertaste T1, sind die Batterien leer und müssen erneuert werden. Die Endkontakte der Batterien dürfen weder kurzgeschlossen noch mit den Händen berührt werden. Betriebsanleitung mit Änderung unter Vorbehalt.


2) MANTENIMIENTO

Una disminución de la capacidad del transmisor puede deberse a que las baterías se estén agotando. Cuando, al presionar la tecla T1, el led del transmisor parpadea, indica que las baterías están agotadas y deben sustituirse. Los terminales de las baterías no deben ponerse en cortocircuito ni tocarse con las manos. Instrucciones sujetas a variación sin previo aviso.

2) MANUTENÇÃO

Uma diminuição do alcance do transmissor pode ser devida ao facto que as baterias se estão a descarregar. Quando o led, à pressão de T1 do transmissor pisca, indica que as baterias estão descarregadas e devem ser substituídas. Evitar de curto-circuitar ou tocar bornes das baterias com as mãos. Instruções podem estar sujeitas a modificações ou correções sem avisar.

STANDARD



W LINK

PROGRAMMAZIONE/PROGRAMMING
PROGRAMMATION/PROGRAMMIERUNG
PROGRAMACION/PROGRAMAÇÃO

